

Les exigences du système pour les logiciels dans ROBOT Office 20.1

Logiciel	Configuration
ROBOT Millennium 20.1	Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)
	Ordinateur IBM PC (ou compatible)
	Processeur Intel P4 (ou équivalent)
	1 Go de mémoire vive
	Lecteur de DVD (nécessaires seulement pendant l'installation du logiciel)
RCAD 7.1	Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)
	Ordinateur IBM PC (ou compatible)
	Processeur Intel P4 (ou équivalent)
	1 Go de mémoire vive
CBS Pro 20.1	Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)
	Ordinateur IBM PC (ou compatible)
	Processeur Intel P4 (ou équivalent)
	1 Go de mémoire vive

ESOP 4.1	<p>Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)</p>
	<p>Ordinateur IBM PC (ou compatible)</p>
	<p>Processeur Intel P4 (ou équivalent)</p>
	<p>512 MB de RAM</p>
DALLIA 1.2	<p>Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)</p>
	<p>Ordinateur IBM PC (ou compatible)</p>
	<p>Processeur Intel P4 (ou équivalent)</p>
	<p>512 MB de RAM</p>
NAVIGATOR 2.1	<p>Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)</p>
	<p>512 MB de RAM</p>
Extensions for Revit 1.0	<p>Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)</p>
	<p>512 MB de RAM</p>

ESOP 4.1	<p>Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)</p>
	<p>Ordinateur IBM PC (ou compatible)</p>
	<p>Processeur Intel P4 (ou équivalent)</p>
	<p>512 MB de RAM</p>
DALLIA 1.2	<p>Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)</p>
	<p>Ordinateur IBM PC (ou compatible)</p>
	<p>Processeur Intel P4 (ou équivalent)</p>
	<p>512 MB de RAM</p>
NAVIGATOR 2.1	<p>Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)</p>
	<p>512 MB de RAM</p>
Extensions for Revit 1.0	<p>Système d'exploitation Windows 2000/XP ou Vista (Windows XP recommandé)</p>
	<p>512 MB de RAM</p>